

Tünnisauna kasutusjuhend

1. Paigalda ratastele tõkiskingad. Kasuta tugiratast ning ühenda haagis auto küljest lahti.
2. Keera tugiratas kasutades haagise esiosa veidi allapoole. Kinnita tagumised tugijalad (kõikide tugijalgade alla aseta plaat).
3. Keera haagise esiotsa tugiratast kasutades kõrgemale ja kinnita eesmised tugijalad.
4. Keera tugiratas üles nii, et haagis jääks toetuma pukkidele. Jäta tugiratas ohutuse jaoks 5 cm kõrgusele maapinnast.
5. Paigalda ahjule korsten. **Ilma veeta on kümblustünni kütmine keelatud! Läbipõlemisoht!**
6. Täida kümblustünn veega. Veendu, et äravoolkraan oleks suletud.
7. Enne kütmist peab olema ülemine toru veel all vähemalt 5cm! **Läbipõlemisoht!**
8. Kui ülemine toru on vee all, võib alustada kütmisega. Kümblustünn soojeneb kiiremini, kui tal on kate peal. Vett vahepeal segades soojeneb vesi samuti kiiremini. Kümblustünn soojeneb umbes 2-4 tundi.
9. Kütmiseks sobivad ainult küttepuud.
10. Suvel on tünni veetemperatuur maitse asi. Talvel on ideaalne temperatuuri vahemik 37-39 kraadi. Alla kehatemperatuuri hakkab pikapeale tünnis külm. Üle 39 kraadises vees kaua vastu ei pea. See ei pruugi olla tervislik just eriti südameprobleemidega ja kõrge vererõhuga inimestele. Talvel kandke tünnis mütsi, et pea soojas oleks. Soe veeaur hoiab soojas keha ja näo, mis võimaldab tünni nautida tunde ilma külma kartmata.
11. **Kümblustünni ei tohi enne veest tühjaks lasta, kui söed on täielikult kustunud. Läbipõlemisoht!**
12. Lisaks tünni tühjendamisele tuleb tühjendada veest ka küttekeha. Ahju tühjendamine on eriti oluline miinuskraadidega, vastasel juhul vee jäätumisel ahi puruneb.
13. Kasuta kümblustünni puhastamiseks ainult pehmest materjalist švammi või kaltsu.
14. Kümblustünn mahutab korraga 8-10 inimest!
15. Ära kasuta kümblustünni olles alkoholihoobes! Uppumisoht!
16. Lastel kümblustünnis olemine lubatud vaid täiskasvanu järeelvalve all!

KÜMBLUSTÜNN TULEB TAGASTADA SAMAVÄÄRSENA (PESTULT JA PUHTALT), PUHASTAMATA KÜMBLUSTÜNNI TAGASTAMISEL LISANDUB 20 EURO PESEMISE EEST.

Kindlasti ära tee nii:

1. Ära täida kümblustünni, kui haagis ei ole asetatud tugijalgadele.
2. Ära küta tünni enne, kui ülemine toru on vee all.
3. Ära vea veega täidetud haagist.
4. Ära kasuta kümblustünni sisenemiseks haagise poritiibu ega muid selleks mitte ette nähtud kohti. Sisene haagise tagaosast.
5. Ära lase tünnist vett välja enne, kui ahi on täielikult kustunud ja jahtunud.
6. Ära jäta talvel tünni ega ahju tühjaks laskmata, kui on külmumisoht.

VALGUS JA MULLISÜSTEEM

- Vasakpoolses panipaigas asub kaabel, mis tuleb ühendada Teie vooluvõrku.
- Mullisüsteemi nupp asub tünni ääres.
- Valgustus on juhitud kaasasoleva puldiga. Pult asub samuti vasakpoolses panipaigas. Paldi signaali vastuvõtja asub trepist vasakul.

https://www.youtube.com/watch?v=V5Jp6NffUgw&embeds_euri=https%3A%2F%2Fxn--kuumtnn-r2a.ee%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fxn--kuumtnn-r2a.ee&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title